

## Vorbeugende Maßnahme

Halten Sie die Oberfläche Ihres Bodens so sauber wie möglich in dem Sie Schmutzmatten verwenden oder Ihre Schuhe in speziell dafür vorgesehenen Bereichen des Eingangs reinigen oder wechseln.

Um den Bodenbelag **SPORTEC® UNI classic sandwich** sauber und in dem bestmöglichen Zustand zu halten, empfehlen wir folgendes:

**Grundreinigung:** Durchzuführen direkt nach der Installation des Materials und dann wieder, wenn die Unterhaltsreinigung nicht mehr den gewünschten Effekt erzielt (abhängig von der Nutzungshäufigkeit).

**Unterhaltsreinigung:** Durchführung täglich oder wöchentlich (abhängig von der Nutzungshäufigkeit).

**Versiegelung:** Schützt den Boden und erleichtert die Reinigung für den langfristigen Gebrauch.

## Reinigung

### Vorbereitung:

Vor einer Unterhaltsreinigung bzw. der Grundreinigung beseitigen Sie oberflächlichen Staub und Schmutz mit Hilfe eines guten Staubsaugers. Eventuell benutzen Sie auch entsprechendes Zubehör wie z.B. eine rotierende Bürste.

Angetrocknete Flecken entfernen Sie am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

### Grundreinigung:

Beginnen Sie die Grundreinigung mit der oben beschriebenen Vorbereitung. Hierzu sollte zunächst der Staub und Schmutz vom Bodenbelag entfernt werden.

Anschließend den **RZ Grundreiniger** im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und nach Herstellerangaben auftragen. Sobald der Schmutz gelöst ist, die Schmutzflotte komplett aufnehmen und mit klarem Wasser ausreichend nachwischen.

Im Anschluss den Bodenbelag vollständig abtrocknen lassen und gegebenenfalls Versiegeln.

### Unterhaltsreinigung:

Für die generelle Unterhaltsreinigung verwenden Sie eine Mischung aus Wasser und einem Spritzer Flüssigseife (z.B. Spülmittel) und reinigen damit den Bodenbelag. Zu beachten ist, dass Lösemittel- und chlorhaltigen Reinigungsmittel nicht zu verwenden sind. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Ebenfalls kann die Unterhaltsreinigung mit der **RZ Elastic Wischpflege** durchgeführt werden. Hierzu bitte die Herstellerangaben beachten.

Alternativ hierzu können Sie natürlich auch einen handelsüblichen Nass-Staubsauger (**Abb. 1**) sowie Reinigungsmaschinen für die Bodenreinigung (**Abb. 2**) verwenden.



Abb. 1: Beispiele für einen Nassstaubsauger



Abb. 2: Beispiel für eine Reinigungsmaschine

## Versiegelung

**SPORTEC® UNI classic sandwich** Böden nehmen aufgrund ihrer porösen Oberfläche Flüssigkeiten auf, wenn diese nicht abgewischt oder vorher getrocknet werden. Es kann dann auch zu Schimmel- und Geruchsbildung an der Oberfläche kommen. Wir empfehlen deshalb eine wasserabweisende 2-Komponenten Versiegelung (z.B. **RZ turbo protect zero**), welche bei der Verwendung in Deutschland eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ besitzen muss.

Vor der Versiegelung ist es empfehlenswert eine Grundreinigung durchzuführen, um einen sauberen Bodenbelag zu erhalten und auszuschließen dass Verschmutzungen und Rückstände unter der Versiegelung eingeschlossen werden.

Nach der durchgeführten Grundreinigung tragen Sie die Versiegelung, wie in der Installationsanleitung beschrieben, mit einer geeigneten Lack- oder Farbrolle auf den installierten Bodenbelag auf. Die geeignete Versiegelung kann direkt mit der Bestellung des Bodenbelages aus unserem Hause bezogen werden.



Abb. 3 und 4: Auftragen der Versiegelung

Sollten Sie noch Fragen haben oder benötigen Sie technische Hilfe oder Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

Seite 2 von 2